

Fliesen und Platten

auf bestehende Böden risikolos verlegen

Ermöglicht die Verlegung auf allen festverklebten PVC-Belägen, Parkett, Fliesen, Natursteinen und Terrazzo

1	Untergrund vorbereiten	Fest verklebter, tragfähiger und gereinigter PVC Belag	vorhanden
2	Entkoppeln	 protect PE-Randdämmstreifen mit Standfuß Art.-Nr. 1221	Zur Vermeidung von Schallbrücken und Zwangsspannungen bei Boden- und Wandanschlussfugen
3		 protect easy Hochleistungs-Entkopplungsbahn Art.-Nr. 121505	Selbstklebende Sicherheits- und Gleitebene zur Entkopplung von Fliesen- und Plattenbelägen
4		 blizz-z Kreppband Art.-Nr. 138700-138704	Zum Überkleben der Stöße von der Entkopplungsbahn
5	Kleben	 proflex GIGANT Großformat-Fliesenkleber Art.-Nr. 1305	Zur einfachen und hohlraumfreien Verlegung von großen Formaten im Dünn-, Mittel- und Fließbett
6	Verfugen	 cerafug flex Flex-Schnell-Fugenmörtel Art.-Nr. 13440-13446	Zum sicheren Verfugen mit hoher Flexibilität, wasserabweisend
7		 silidicht Sanitär-Silikon Art.-Nr. 1261-1268	Elastischer Silikondichtstoff für Bewegungs- und Anschlussfugen

Hinweis:

Bei allen saugfähigen Untergründen ist ein einmaliger, unverdünnter Auftrag unsere blizz-z sperrhaft Dispersionsgrundierung (Art.-Nr. 124105-124120) zwingend erforderlich.



Alternativprodukte

Kleben	5	prolight faser Leicht-Fliesenkleber mit Fasern Art.-Nr. 1309
Verfugen	5	cerafug multi Multifunktionaler Flex-Schnell-Fein-Fugenmörtel Art.-Nr. 132951-132963
		silidicht vario Fliesen- und Naturstein-Silikon Art.-Nr. 126102-126126

Aufbauanleitung

Randdämmstreifen stellen und im Anschluss die Entkopplungsbahn auf den vorbereiteten glatten, ebenmäßigen und gereinigten Untergrund vollflächig und hohlraumfrei verkleben. Hierzu das Schutzpapier abziehen, ausrollen und mit Hilfe eines blizz-z PU-Reibebrettes oder Andruckwalze blasenfrei verlegen und andrücken.

Dabei entstehende Quer- und Längsstöße werden mit blizz-z Kreppband abgeklebt, um zu vermeiden, dass beim Verlegen der Fliesen kein Kleber in die Fugen zwischen den Bahnen gelangt. Kontaktpachtelung auftragen und anschließend die Fliesen frisch in frisch verlegen. Nach Aushärtung des Klebers kann die Fläche verfugt und silikoniert werden.

