

blizz-z Glas- und Keramikversiegelung

Zur Versiegelung von Glas-Duschabtrennungen, Wandfliesen sowie der gesamten Keramik im Bad



Eigenschaften:

- Abperleffekt – reduziert Kalk- und Schmutzrückstände
- geringerer Reinigungsaufwand
- Wasser perlt von der Oberfläche ab
- langanhaltende Wirkung über Jahre – beugt Glaskorrosion vor
- reduziert die Bakterienhaftung, spürbar glattere Oberfläche
- frei von Silikonölen

Anwendungsbereiche:

- innen
- Glas-Duschabtrennungen
- Wandfliesen und Keramik

Technische Daten:

Art.-Nr.	183800
voll belastbar	nach ca. 24 - 48 Stunden
pH-Wert	4,5 - 5,5
Verarbeitungstemperatur	+18 °C bis +25 °C (Oberfläche und Beschichtung)

Untergrund und Vorbereitung:

Der Untergrund muss fett-, staub-, schmutzfrei und trocken sein. Zementfugen müssen vorgenässt und mit einem Tuch getrocknet werden.

blizz-z Glas- und Keramikversiegelung

Zur Versiegelung von Glas-Duschabtrennungen, Wandfliesen sowie der gesamten Keramik im Bad

Verarbeitung:

Vor Gebrauch Vorreiniger und Beschichtung kräftig schütteln. Den Vorreiniger anschließend auf die „weiße Seite“ des Schwammes auftragen. Mit Hilfe des beiliegenden Schwammes den Vorreiniger in kreisenden Bewegungen auftragen und trocknen lassen. Anschließend den Vorreiniger mit dem gelben Mikrofasertuch auspolieren, bis alle Rückstände entfernt sind. Eine leichte Schlierenbildung ist normal und wird durch die nachfolgende Beschichtung ausgeglichen. Falls notwendig den Vorgang wiederholen.

Die Beschichtung mit den weißen Auftragstüchern in kreisenden Bewegungen aufbringen und verteilen. Wir empfehlen dies in Abschnitten von ca. 0,5 m² durchzuführen. Ablüften lassen bis sich die Flüssigkeit zusammengezogen hat.

Zuletzt die beschichteten Abschnitte mit dem blauen Mikrofasertuch auspolieren. Der optische Effekt ist bereits vorhanden, verstärkt sich jedoch binnen 24 Stunden. Dann ist auch die Beschichtung voll funktionsfähig.

Reinigung und Pflege: Bei der täglichen Reinigung die nicht vollständig abgelaufenen Wassertropfen mit einem weichen Tuch aufnehmen. Glasduschen und Wandfliesen nach dem Duschen nur mit einer weichen Gummilippe abziehen.

Bei der Unterhaltsreinigung nur milde Reiniger (Neutral- oder Essigreiniger) laut Herstellerangaben verwenden. Verdünnungs- und Konzentrationshinweise der Reiniger beachten.

Nicht zu verwenden: stark abrasiv oder scheuernde Reiniger und Schwämme, Mikrofasertücher, stark alkalischen sowie stark ammoniak- oder chlorhaltige Reiniger.

Materialbasis:

Einkomponentiges lösemittelbasiertes Silan-/ Siloxangemisch auf Basis der chemischen Nanotechnologie – mit Katalysatoren und Hybrid Polymeren – frei von Silikonölen in einem ready-to-use System

Verbrauch:

Der Materialverbrauch ist abhängig von der Verschmutzung des Untergrundes und der Anwendung:
bis zu 10 ml/m² (Vorreiniger/ Versiegelung)

Hinweise:

- Die Oberfläche sollte bei der Weiterverarbeitung nicht mit Fingerfett in Berührung kommen. Stoffhandschuhe sind zu tragen.
- Der Effekt stellt sich je nach örtlicher Gegebenheit binnen 30 Minuten ein.
- 24 – 48 Stunden nach der Beschichtung sollte die Oberfläche weder mit Wasser, Reinigern oder sonstigen Chemikalien in Berührung kommen.
- **Nicht geeignet auf säureempfindliche Oberflächen wie Marmor/ Naturstein, Dekorfliesen, Emaille und Aluminium sowie für satinierte Oberflächen.**

Gefahren und Sicherheitshinweise:

Komponente B

- H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H319 Verursacht schwere Augenreizung.
- H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
- P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
- P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
- P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P261 Einatmen von Dampf vermeiden.

blizz-z Glas- und Keramikversiegelung

Zur Versiegelung von Glas-Duschabtrennungen, Wandfliesen sowie der gesamten Keramik im Bad

- P271 Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.
- P280 Schutzhandschuhe/ Augenschutz tragen.
- P312 Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen.
- P405 Unter Verschluss aufbewahren.
- P501 Inhalt/ Behälter gemäß lokalen/ nationalen Vorschriften der Entsorgung zuführen.

Dieses Merkblatt beruht auf Erfahrungswerten und dient zur Beratung. Alle angegebenen Werte stellen allgemeine Hinweise aufgrund unserer Erfahrung und Prüfungen dar und berücksichtigen nicht den konkreten Anwendungsfall. Aus den Angaben können keine Ersatzansprüche hergeleitet werden. Im Zweifelsfall Eigenversuche durchführen oder technische Beratung einholen. Die Qualität der Arbeit hängt von der fachmännischen Baustellenbeurteilung und Produktverwendung durch den Anwender ab. Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren vorherige Ausgaben ihre Gültigkeit. Stand: 17.12.2024